


## 2.4G Fjernbetjening Dansk manual

Design kan variere fra model til model



### Synkronisering:

Sæt batterier i fjernbetjening, sørg for at bilen er slukket.

Hold "CAR SELECT" knappen nede indtil lampen blinker hurtigt, tænd bilen med det samme. Det skal gøres rimeligt hurtigt, forsøg igen hvis det ikke virker første gang.

### Speed Indikator:

Ændre hastigheden på bilen ved at trykke på "SPEED SELECT", når en diode lyser kører bilen langsomt, når 2 dioder lyser kører den hurtigere. Når alle tre dioder lyser kører den i top hastighed.

### Vær opmærksom:

Fjernbetjening slukker automatisk ved ingen brug i 10 sekunder for at spare på batterier.

Fjernbetjeningen skal synkroniseres igen når der skiftes batterier.

Hold vand og fugt væk fra fjernbetjening.